

Automatický podavač svorníků RBZ

Podavač svorníků RBZ slouží pro automatické podávání svorníků do svařovací pistole nebo svařovací hlavy. Zařízení umožňuje podávat svorníky bez příruby.

Principiálně to funguje tak, že svorníky jsou dopravovány po spirálovém vedení podávacího hrnce a sjedou přívodní trubicí do místa, ve kterém je senzor, který rozezná orientaci svorníku. Podle této potom v prostoru tomu určeném se svorník otočí o 90° doprava nebo doleva tak, aby po podání do pistole byl správně orientován pro přivařování.

Rychlost podávání je nastavitelná změnou tlaku vzduchu na ventilu.

Jednoduchá obsluha a rychlé přestavení z průměru na průměr (výměna vnitřní nádoby podavače) umožňují univerzální použití pro různé průměry.



Technická data

	Průměrový rozsah	4–12 mm
	Délky svorníků	8–50 mm
Typ svorníků	Svorníky bez příruby a redukované (MR,MD)	
	Maximální plnění	10 kg
	Stlačený vzduch	6 bar
	Připojení	230V, 50/60 Hz
Rozměry/Váha	450x770x650 mm/55 kg	

